

威綸科技股份有限公司

VNC Viewer

工程檔案範例

目錄

1. 簡介與操作.....	1
2. 設定程序.....	2
3. 位址設定.....	4

1. 簡介與操作

簡介

以下範例介紹如何使用 VNC Viewer，使用這個功能，就能夠在人機上顯示其他台人機或電腦的畫面。

操作

使用 [數值] 與 [ASCII] 物件來設定 VNC Viewer 的 IP 與密碼，然後按下 START 按鍵開始連線。

VNC Viewer



Status:

IP:


PW:

2. 設定程序

步驟 1. 在視窗 10 建立 [VNC Viewer] 物件，勾選 [視窗控制條] 的 [啟用]，並在下方輸入視窗控制條的標題。



步驟 2. 設定 [控制地址] 為 LW-100。



步驟 3. 建立一個 [數值] 物件。設定 LW-100 顯示 [狀態]。

步驟 4. 建立三個 [多狀態設定] 開關，設定 LW-101 為 [命令]，將 [屬性] 的 V1.00

[模式] 設定為 [寫入常數]。將 [設定常數] 分別設為 1, 2, 3。

步驟 5. 建立四個 [數值] 物件。設定 LW-102~LW105 為 [IP]。

步驟 6. 建立一個 [ASCII] 物件。設定 LW-108 為 [密碼]。設定 [長度] 為 16。

3. 位址設定

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。

物件	位址	物件 ID	描述
視窗 10			
VNC Viewer	LW-100	RA_0	VNC Viewer 的控制位址
數值	LW-100	ND_1	顯示 VNC Viewer 的狀態
多狀態設定	LW-101	SW_0, SW_1, SW_2	對 VNC Viewer 下命令
數值	LW-102~105	NE_1, NE_2, NE_3, NE_4	設定 VNC Viewer 的 IP
ASCII	LW-108	AE_0	設定 VNC Viewer 的密碼